

## **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE A BUTELIEI DE ARAGAZ**

- VERIFICAREA BUTELIEI DE ARAGAZ SE FACE NUMAI CU APĂ ȘI SĂPUN, NU CU FLACĂRĂ;
- ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA BUTELIEI ÎN POZIȚIA CULCATĂ;
- BUTELIA TREBUIE SĂ FIE POZIȚIONATĂ LA DISTANȚA DE 1 METRU FAȚĂ DE SURSA DE CĂLDURĂ;
- FURTUNUL DE ALIMENTARE SĂ NU FIE SUB 1 METRU LUNGIME ȘI SĂ FIE PRINS NUMAI CU COLIERE, NU CU SÂRMĂ;
- ESTE INTERZISĂ ÎNCĂLZIREA BUTELIEI CU FLACĂRĂ;
- ESTE INTERZIS TRANSFERUL DE GAZ DIN BUTELIE ÎNTR-UN ALT RECIPIENT.